

Stubborn Dog Receiver

for In-Ground Fence Kit

Ontvanger koppige hond bij kit 'Ondergrondse omheining'



Please read this entire guide before beginning Veuillez lire ce manuel en entier avant de commencer Gelieve deze gids volledig door te lezen voordat u begint Thank you for choosing PetSafe®, the best selling brand of electronic training solutions in the world. Our mission is to ensure your pet's safety by providing you the tools and techniques to successfully train your pet. If you have any questions, please contact the Customer Care Centre or visit our website at www.petsafe.net.

Table of Contents

Prepare the Receiver Collar	3
Fit the Receiver Collar	5
Terms of Use and Limitation of Liability	6
Caution	7
Français	8
Nederlands	.14

Prepare the Receiver Collar


Your Receiver Collar comes with short Contact Points installed. Use the long Contact Points for pets with long or thick hair. Using the Test Light Tool, tighten the Contact Points one-quarter to one-half turn beyond finger tight (1A). Check the tightness weekly.


To Insert and Remove the Battery


Note: Do not install the battery while the Receiver Collar is on your pet.

- 1. Remove the screws with a Phillips screwdriver.
- 2. Remove the Battery Lid (1B).
- 3. Install a 9-volt alkaline battery (1C).
- 4. Replace the Battery Lid (1D).
- 5. Reinstall the screws. Do not over-tighten the screws.

Replacement 9-volt alkaline batteries can be found at many retailers.









To Change the Mode

Read all the steps before attempting to change the mode.

- With the battery installed, press the Mode Button and release it when the Receiver Indicator Light lights up (1E).
- 2. The Receiver Indicator Light will emit a number of flashes representing the mode setting (1F).
- Change the mode by pressing and releasing the Mode Button within 5 seconds of the previous flashes.





The modes cycle from 1 to 5. Pushing the Mode Button while the Receiver Collar is on Mode 5 will cause the Receiver Collar to revert to Mode 1. Refer to the Function and Response Table to choose the Mode that best fits your pet.

The Receiver Collar is equipped to automatically increase the level of Static Correction the longer your pet remains in the Static Correction Zone if the collar is set at Mode 2 or above.

The Receiver Indicator Light acts as a low battery indicator, flashing every 4 to 5 seconds when battery replacement is required.

Mode 1

- When your dog reaches the warning zone, the collar will emit a warning tone.
- If he continues to the correction zone or lingers in the warning zone for 2 seconds, the collar will emit a simultaneous correction tone and vibration.

Mode 2

- When your dog reaches the warning zone, the collar will emit a warning tone, then correction tone and vibration.
- If he continues to the correction zone or lingers in the warning zone for 2 seconds, the collar will emit a correction tone and a level 1 static correction.
- If the dog stays in the area he will receive progressively stronger static corrections up to Level 2.

Mode 3

- When your dog reaches the warning zone, the collar will emit a warning tone.
- If he continues to the correction zone or lingers in the warning zone for 2 seconds, the collar will emit a correction tone and a level 1 static correction.
- If the dog stays in the correction zone, he will receive progressively stronger static corrections up to Level 5.

Mode 4

- When your dog reaches the warning zone, the collar will emit a warning tone.
- If he continues to the correction zone or lingers in the warning zone for 2 seconds, the collar will emit a correction tone and a level 5 static correction.

Mode 5

- When your dog reaches the warning zone, the collar will emit a warning tone.
- If he continues to the correction zone or lingers in the warning zone for 2 seconds, the collar will emit a correction tone.

Function and Response Table

Indicator Light Response	Mode	Receiver Collar Function	Temperament of Pet
1 Flash	1	Tone and Vibration	Timid
2 Flashes	2	Tone, Vibration and Static Correction (Low)	Timid or Average
3 Flashes	3	Tone and Static Correction (Medium)	Average
4 Flashes	4	Tone and Static Correction (High)	Average or High Energy
5 Flashes	5	Tone only	Timid
Flashes once every 4-5 seconds	Low Battery		


Note: Begin training with Mode 3 and only increase if your pet does not respond to the Static Correction.

Fit the Receiver Collar

Important: The proper fit and placement of your Receiver Collar is important for effective training. The Contact Points must have direct contact with your pet's skin on the underside of his neck.

To ensure a proper fit, please follow these steps:

- 1. Make sure that the battery is not installed in the Receiver Collar.
- 2. Start with your pet standing comfortably (2A).
- 3. Centre the Contact Points underneath your pet's neck, touching the skin. If your pet has a long or thick coat, use the enclosed long Contact Points to reach through the hair. Note: It is sometimes necessary to trim the hair around the Contact Points to make sure that contact is consistent.



- 4. Check the tightness of the Receiver Collar by inserting one finger between the end of a Contact Point and your pet's neck. The fit should be snug but not constricting (2B).
- Allow your pet to wear the collar for several minutes, then re-check the fit. Check the fit again as your pet becomes more comfortable with the Receiver Collar.



Important: For comfort, safety and effectiveness of product, please ensure the following:

- Check the fit to prevent excessive pressure by being able to insert one finger between the Contact Point and your pet's skin.
- Your pet must be carefully examined daily for any signs of a rash or sore.
- If a rash or sore is observed, discontinue the use of the Receiver Collar for a few days.
- If the condition persists beyond 48 hours, see your veterinarian.
- Your pet's neck and the Contact Points must be washed weekly with a wash cloth and mild hand soap, then rinsed thoroughly.

A condition called Pressure Necrosis, which is a devitalisation of the skin due to excessive and prolonged contact against the Contact Points, may occur if the steps above are not followed.

Important: Do not attach a leash to the collar. This can result in pulling the Contact Points too tightly against your pet's neck. Attach a leash to a separate, non-metallic collar or harness, making sure the extra collar does not put pressure on the Contact Points.

Terms of Use and Limitation of Liability

1. Terms of Use

This Product is offered to you conditioned upon your acceptance without modification of the terms, conditions and notices contained herein. Usage of this Product implies acceptance of all such terms, conditions, and notices.

2. Proper Use

This Product is designed for use with pets where training is desired. The specific temperament of your pet may not work with this Product. We recommend that you do not use this product if your pet is less than 3.6 kg (3.63 kg) or if your pet is aggressive. If you are unsure whether this is appropriate for your pet, please consult your veterinarian or certified trainer.

Proper use includes reviewing the entire Guide provided with your Product and any specific Caution statements.

3. No Unlawful or Prohibited Use

This Product is designed for use with pets only. This pet training device is not intended to harm, injure or provoke. Using this Product in a way that is not intended could result in violation of national or local laws.

4. Limitation of Liability

In no event shall Radio Systems Corporation be liable for any direct, indirect, punitive, incidental, special or consequential damages, or any damages whatsoever arising out of or connected with the use or misuse of this Product. Buyer assumes all risks and liability from the use of this Product.

5. Modification of Terms and Conditions

Radio Systems Corporation reserves the right to change the terms, conditions and notices under which this Product is offered.

Caution

The PetSafe In-Ground Fence™ is NOT a solid barrier. The system is designed to act as a deterrent to remind pets by electric stimulation to remain in the boundary established. It is important that you reinforce training with your pet on a regular basis. Since the tolerance level to electrical stimulation varies from pet to pet, Radio Systems Corporation CANNOT guarantee that the system will, in all cases, keep a pet within the established boundary. Not all pets can be trained to avoid crossing the boundary! Therefore, if you have reason to believe that your pet may pose a danger to others or harm himself if he is not kept from crossing the boundaries, you should NOT rely solely upon the PetSafe In-Ground Fence™ to confine your pet. Radio Systems Corporation shall NOT be liable for any property damage, economic loss or any consequential damages, sustained as a result of any animal crossing the boundary.

CECompliance

This equipment has been tested and found to comply with relevant EU Electromagnetic Compatibility, Low Voltage and R&TTE Directives. Before using this equipment outside the EU countries, check with the relevant local R&TTE authority. Unauthorised changes or modifications to the equipment that are not approved by Radio Systems Corporation are in violation of EU R&TTE regulations, could void the user's authority to operate the equipment, and void the warranty.



Important Recycling Advice

Please respect the Waste Electrical and Electronic Equipment regulations in your country. This equipment must be recycled. If you no longer require this equipment, do not place it in the normal municipal waste system. Please return it to where it was purchased in order that it can be placed in our recycling system. If this is not possible, please contact the Customer Care Centre for further information.

Product Warranty

Please register your product online at www.petsafe.net.

Français

Merci d'avoir choisi PetSafe®, la marque de solutions de dressage électronique la plus vendue de par le monde. Notre mission est de garantir la sécurité de votre animal en mettant à votre disposition les outils et techniques qui vous permettront de le dresser. Si vous avez des questions, veuillez contacter le Service clientèle ou visiter notre site web à l'adresse www.petsafe.net.

Table des matières

Préparation du collier récepteur	9
Ajustement du collier récepteur	
Conditions d'utilisation et limitation de responsabilité	12
Avertissement	13

Préparation du collier récepteur


Le collier récepteur est livré avec des contacteurs courts installés. Utilisez les contacteurs longs avec des animaux ayant des poils longs ou épais. À l'aide de la clé multifonctions, serrez les contacteurs d'un quart à un demi tour après les avoir serrés avec les doigts (1A). Vérifiez le serrage chaque semaine.


Insérer et retirer les piles


Remarque: N'installez pas les piles tant que le collier récepteur est sur votre animal.

- 1. Retirez les vis à l'aide d'un tournevis cruciforme.
- 2. Retirez le couvercle du compartiment piles (1B).
- 3. Installez une pile alcaline de 9 volts (1C).
- 4. Remettez le couvercle du compartiment piles en place (1D).
- 5. Remettez les vis. Ne serrez pas les vis trop fort.

Vous pouvez trouver des piles alcalines de 9 volts de rechange chez de nombreux revendeurs.









Changer le mode

Veuillez lire toutes les étapes avant d'essayer de changer le mode.

- Une fois la pile installée, appuyez sur le bouton de mode et relâchez-le lorsque le voyant lumineux du récepteur est allumé (1E).
- Le voyant lumineux du récepteur clignote un certain nombre de fois en fonction du mode réglé (1F).
- Pour changer le mode, appuyez et relâchez le bouton de mode dans les 5 secondes suivant les précédents clignotements.





Les modes augmentent de 1 à 5. Si vous appuyez sur le bouton de mode alors que le collier récepteur est sur le mode 5, vous revenez au mode 1. Reportez-vous au tableau

« Fonctionnement et réponse » pour choisir le mode convenant le mieux à votre animal.

Lorsque vous réglez le collier récepteur sur le mode 2 ou un mode supérieur, plus votre animal reste dans la zone de correction électrostatique, plus l'intensité de la correction électrostatique augmente automatiquement.

Le voyant lumineux du récepteur sert de voyant de pile faible et clignote toutes les 4 à 5 secondes lorsque la pile doit être remplacée.

Mode 1

- Le collier émet un signal d'avertissement lorsque votre chien atteint la zone d'avertissement.
- S'il poursuit sa route et pénètre dans la zone de correction ou s'attarde dans la zone d'avertissement pendant 2 secondes, le collier envoie simultanément une correction sous forme de signal sonore et de vibration.

Mode 2

- Le collier émet un signal d'avertissement, puis une correction sous forme de signal sonore et de vibration lorsque votre chien atteint la zone d'avertissement.
- S'il poursuit sa route et pénètre dans la zone de correction ou s'attarde dans la zone d'avertissement pendant 2 secondes, le collier envoie un avertissement sonore et une correction électrostatique de niveau 1.
- Si le chien reste dans la zone, il reçoit des corrections électrostatiques de plus en plus fortes, jusqu'au niveau 2.

Mode 3

- Le collier émet un signal d'avertissement lorsque votre chien atteint la zone d'avertissement.
- S'il poursuit sa route et pénètre dans la zone de correction ou s'attarde dans la zone d'avertissement pendant 2 secondes, le collier envoie un signal sonore et une correction électrostatique de niveau 1.
- Si le chien reste dans la zone de correction, il reçoit des corrections électrostatiques de plus en plus fortes, jusqu'au niveau 5.

Mode 4

- Le collier émet un signal d'avertissement lorsque votre chien atteint la zone d'avertissement.
- S'il poursuit sa route et pénètre dans la zone de correction ou s'attarde dans la zone d'avertissement pendant 2 secondes, le collier envoie un signal sonore et une correction électrostatique de niveau 5.

Mode 5

- Le collier émet un signal d'avertissement lorsque votre chien atteint la zone d'avertissement.
- S'il poursuit sa route et pénètre dans la zone de correction ou s'attarde dans la zone d'avertissement pendant 2 secondes, le collier envoie une correction sous forme de signal sonore.

Tableau Fonctionnement et réponse

Voyant lumineux	Mode	Receiver Collar Function	Tempérament de l'animal
1 clignotemen	1	Signal sonore et vibration	Timide
2 clignotemen	2	Signal sonore, vibration et correction électrostatique (faible)	Timide ou dans la moyenne
3 clignotemen	3	Signal sonore et correction électrostatique (modérée)	Dans la moyenne
4 clignotemen	4	Signal sonore et correction électrostatique (forte)	Dans la moyenne ou très dynamique
5 clignotemen	5	Signal sonore uniquement	Timide
Clignotement toutes les 4 à 5 secondes	Pile faible		

Remarque: Commencez le dressage avec le mode 3 et n'augmentez celui-ci que si votre animal ne réagit pas à la correction électrostatique.

Ajustement du collier récepteur

Important: Pour un dressage efficace, il est important d'ajuster et de placer correctement le collier récepteur. Les contacteurs doivent être directement en contact avec la peau de votre animal, au niveau de la face inférieure du cou.

Pour assurer un ajustement correct, veuillez suivre les étapes ci-dessous:

- 1. Vérifiez que la pile n'est pas installée dans le collier récepteur.
- 2. Commencez par installer votre animal dans une position confortable (2A).
- 3. Centrez les contacteurs sous le cou de l'animal, en contact avec la peau. Si les poils de votre animal sont longs ou épais, utilisez les contacteurs longs fournis pour atteindre la peau. Remarque: Il est parfois nécessaire de couper les poils autour des contacteurs pour assurer un contact permanent.



- Vérifiez le serrage du collier récepteur en glissant un doigt entre l'extrémité d'un contacteur et le cou de votre animal. Le collier doit être bien ajusté, mais pas serrant (2B).
- 5. Laissez le collier pendant plusieurs minutes sur votre animal, puis vérifiez à nouveau l'ajustement. Vérifiezle une nouvelle fois lorsque votre animal sera plus à l'aise avec le collier récepteur.



Important: Pour une utilisation confortable, sûre et efficace du produit, veuillez vérifier les points suivants:

- Vérifiez l'ajustement pour éviter toute pression excessive: vous devez pouvoir passer un doigt entre le contacteur et la peau de l'animal.
- Examinez soigneusement votre animal tous les jours pour vérifier l'absence de signes de rougeur ou de plaie.
- En cas de rougeur ou de plaie, retirez le collier récepteur pendant quelques jours.
- Si cet état persiste au-delà de 48 heures, consultez votre vétérinaire.
- Lavez chaque semaine le cou de l'animal et les contacteurs à l'aide d'un gant et de savon doux pour les mains, puis rincez soigneusement.

Une nécrose cutanée, c'est-à-dire une dévitalisation de la peau due à un contact excessif et prolongé entre la peau et les contacteurs, risque d'apparaître si les étapes ci-dessus ne sont pas respectées.

Important: N'attachez pas de laisse au collier. Les contacteurs risquent en effet d'exercer une pression trop forte sur le cou de votre animal. Attachez une laisse à un collier ou un harnais non métallique distinct en vérifiant que le collier supplémentaire ne fait pas pression sur les contacteurs.

Conditions d'utilisation et limitation de responsabilité

1. Conditions d'utilisation

Ce produit vous est proposé sous réserve que vous acceptiez, sans modification aucune, les termes, conditions et avis contenus dans le présent manuel. L'utilisation de ce produit implique l'acceptation de l'ensemble de ces termes, conditions et avis.

2. Utilisation correcte

Ce produit est conçu pour être utilisé sur des animaux pour lesquels un dressage est souhaitable. Il est possible que le tempérament particulier de votre animal soit incompatible avec ce produit. Nous vous conseillons de ne pas utiliser ce produit si votre animal pèse moins de 3,6 kg ou présente un comportement agressif. Si vous n'êtes pas certain que ce produit convienne à votre animal, veuillez consulter votre vétérinaire ou un dresseur agréé.

Par utilisation correcte, nous entendons également la lecture de l'intégralité du manuel fourni avec le produit, ainsi que les avertissements spécifiques.

3. Aucune utilisation interdite ou illicite

Ce produit est exclusivement conçu pour être utilisé avec des animaux. Ce dispositif de dressage des animaux n'a pas pour but de faire du mal, de blesser ou de provoquer. Toute utilisation de ce produit allant à l'encontre de sa finalité pourrait constituer une violation des lois locales ou nationales en vigueur.

4. Limitation de responsabilité

Radio Systems Corporation ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable de tout dommage direct, indirect, punitif, accidentel, particulier ou consécutif ou de tout autre dommage résultant de l'utilisation normale ou abusive de ce produit. L'acquéreur endosse tous les risques et responsabilités découlant de l'utilisation de ce produit.

5. Modification des conditions générales

Radio Systems Corporation se réserve le droit de modifier les termes, conditions et avis gouvernant l'utilisation de ce produit.

Avertissement

La clôture « In-Ground Fence™ » de PetSafe n'est PAS une barrière solide. Le système est conçu comme une mesure dissuasive afin de rappeler aux animaux, par une stimulation électrique, qu'ils doivent rester dans le périmètre établi. Il est important de renforcer régulièrement le dressage de votre animal. Dans la mesure où le niveau de tolérance à la stimulation électrique varie d'un animal à l'autre, Radio Systems Corporation NE PEUT PAS garantir que le système empêchera, dans tous les cas, un animal de sortir du périmètre établi. Tous les animaux ne peuvent pas être dressés à éviter de traverser la délimitation! Dès lors, si vous avez des raisons de penser que votre animal pourrait constituer une menace pour autrui ou se blesser s'il franchit les délimitations, ne faites PAS exclusivement confiance à la clôture « In-Ground Fence™ » de PetSafe pour le confiner. Radio Systems Corporation NE pourra en aucun cas être tenu pour responsable des dégâts matériels, pertes économiques ou dommages indirects dus au franchissement de la délimitation par l'animal.

CEConformité

Cet équipement a été testé et certifié conforme aux directives européennes en matière de Compatibilité Electromagnétique, de Basse tension et de R&TTE. Avant d'utiliser cet équipement en dehors des pays de l'UE, veuillez prendre contact avec l'autorité R&TTE locale compétente en la matière. Toute modification non autorisée de l'équipement non approuvée par Radio Systems Corporation constitue une violation des réglementations R&TTE de l'UE et pourrait annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser l'équipement ainsi que la garantie.



Avis important concernant le recyclage

Veuillez vous conformer aux réglementations relatives aux déchets d'équipements électriques et électroniques en vigueur dans votre pays. Cet équipement doit être recyclé. Si vous n'avez plus besoin de cet équipement, ne l'introduisez pas dans le circuit ordinaire d'élimination des déchets municipaux. Veuillez le renvoyer au magasin où vous l'avez acheté afin que nous puissions l'introduire dans notre système de recyclage. Si ce n'est pas possible, veuillez contacter le Service clientèle pour plus d'informations.

Garantie du produit

Veuillez enregistrer votre produit en ligne à l'adresse www.petsafe.net.

Nederlands

U hebt gekozen voor PetSafe®, 's werelds best verkochte merk elektronische trainingsoplossingen. De veiligheid van uw huisdier is belangrijk en wij specialiseren ons daarom in middelen en technieken waarmee u het dier kunt trainen. Voor vragen kunt u contact opnemen met de Klantendienst, of bezoek onze website op www.petsafe.net.

Inhoudsopgave

De ontvangsthalsband klaarmaken	15
De ontvangsthalsband aanpassen	
Gebruiksvoorwaarden en beperking van aansprakelijkheid	
Veiligheidsvoorschriften	

De ontvangsthalsband klaarmaken


De ontvangsthalsband wordt geleverd met de korte contactpunten geïnstalleerd. Gebruik de lange contactpunten voor huisdieren met een lange of dikke vacht. Gebruik het hulpstuk voor het testlampje om de contactpunten een kwart of halve slag vaster te draaien dan u met de hand kunt (5A). Controleer elke week of de contactpunten nog goed vastzitten.


De batterij plaatsen en verwijderen


Opmerking: installeer de batterij nooit terwijl uw dier de halsbandontvanger draagt.

- 1. Verwijder de schroeven met een kruisschroevendraaier.
- 2. Verwijder de batterijklep (1B).
- 3. Plaats een 9V-alkalinebatterij (1C).
- 4. Plaats de batterijklep terug (1D).
- 5. Plaats de schroeven terug. Draai de schroeven niet te strak aan.

Vervangende 9V-alkalinebatterijen zijn verkrijgbaar bij vele verkooppunten.









De modus wijzigen

Lees alle stappen door voordat u de modus wijzigt.

- Druk na het plaatsen van de batterij op de modusknop en laat deze los wanneer het verklikkerlampje van de ontvanger brandt (1E).
- Het verklikkerlampje van de ontvanger knippert een aantal keren om de huidige ingestelde modus aan te geven (1F).
- 3. Wijzig de modus door de modusknop binnen 5 seconden na het knipperen in te drukken en weer los te laten.





U kunt de modus instellen op 1 t/m 5. Als u de modusknop indrukt terwijl de ontvangsthalsband op modus 5 is ingesteld, wordt deze weer ingesteld op modus 1. Raadpleeg de tabel Functie en respons om de meest geschikte trainingsmodus voor uw huisdier te kiezen.

De ontvangsthalsband is in modus 2 of hoger zo ingesteld dat het niveau van de statische correctie wordt verhoogd naarmate het dier langer in de correctiezone verblijft.

Het verklikkerlampje van de ontvanger fungeert als batterij-indicator en knippert elke 4 tot 5 seconden wanneer de batterij moet worden vervangen.

Modus 1:

- De halsband geeft een waarschuwingssignaal af wanneer uw hond de waarschuwingszone bereikt.
- Als hij de correctiezone verder inloopt of 2 seconden in de waarschuwingszone blijft, geeft de halsband gelijktijdig een correctiesignaal en een trilling af.

Modus 2:

- De halsband geeft een waarschuwingssignaal, en vervolgens een correctiesignaal en een trilling af wanneer uw hond de waarschuwingszone bereikt.
- Als hij de correctiezone verder inloopt of 2 seconden in de waarschuwingszone blijft, geeft de halsband gelijktijdig een correctiesignaal en een statische correctie van niveau 1 af.
- Als uw hond in de zone blijft, worden hem steeds sterkere statische correcties toegediend tot aan niveau 2.

Modus 3:

- De halsband geeft een waarschuwingssignaal af wanneer uw hond de waarschuwingszone bereikt.
- Als hij de correctiezone verder inloopt of 2 seconden in de waarschuwingszone blijft, geeft de halsband gelijktijdig een correctiesignaal en een statische correctie van niveau 1 af.
- Als uw hond in de correctiezone blijft, worden hem steeds sterkere statische correcties toegediend tot aan niveau 5.

Modus 4

- De halsband geeft een waarschuwingssignaal af wanneer uw hond de waarschuwingszone bereikt.
- Als hij de correctiezone verder inloopt of 2 seconden in de waarschuwingszone blijft, geeft de halsband gelijktijdig een correctiesignaal en een statische correctie van niveau 5 af.

Modus 5:

- De halsband geeft een waarschuwingssignaal af wanneer uw hond de waarschuwingszone bereikt.
- Als hij de correctiezone verder inloopt of 2 seconden in de waarschuwingszone blijft, geeft de halsband een correctiesignaal af.

Tabel Functie en respons

IReactie verklikkerlampje	Modu	Functie ontvangsthalsband	Karakter van huisdier
Knippert eenmaal	1	Geluidssignaal en trilling	Timide
Knippert tweemaal	2	Geluidssignaal, trilling en statische correctie (licht)	Timide of gemiddeld
Knippert driemaal	3	Geluidssignaal en statische correctie (gemiddeld)	Gemiddeld
Knippert viermaal	4	Geluidssignaal en statische correctie (sterk)	Gemiddeld of sterk karakter
Knippert vijfmaal	5	Alleen geluidssignaal	Timide
Knippert elke 4 tot 5 seconden eenmaal	Batterij bijna leeg		

Opmerking: begin de training in modus 3 en verhoog deze alleen als uw dier niet reageert op de statische correctie.

De ontvangsthalsband aanpassen

Belangrijk: voor een goede training moet de ontvangsthalsband goed passen en op de juiste manier zijn aangebracht. De contactpunten moeten aan de onderzijde van de hals in aanraking komen met de huid van uw huisdier.

Volg de onderstaande stappen om de halsband aan te passen:

- 1. Controleer of de batterij niet in de ontvangsthalsband is geplaatst.
- 2. Zorg ervoor dat uw huisdier rustig staat (2A).
- 3. Zorg ervoor dat de contactpunten de huid in het midden van de hals aan de onderzijde raken. Gebruik de meegeleverde lange contactpunten als uw huisdier een lange of dikke vacht heeft. Opmerking: soms is het noodzakelijk het haar rond de contactpunten bij te knippen, zodat hetcontact met de huid niet wordt verbroken.



- Controleer of de ontvangsthalsband goed aansluit door een vinger tussen het uiteinde van een contactpunt en de nek van uw huisdier te steken. De halsband moet goed aansluiten maar niet te strak zitten (2B).
- 5. Laat het dier de halsband enkele minuten omhouden en controleer opnieuw of de halsband goed aansluit. Controleer nogmaals of de ontvangsthalsband goed aansluit wanneer uw dier aan de halsband begint te wennen



Belangrijk: let op de volgende punten om u te verzekeren van comfort, veiligheid en doelmatigheid van het systeem:

- Controleer of de halsband niet te strak zit en te veel druk uitoefent. Er moet een vinger tussen de contactpunten en de huid van het dier passen.
- Controleer elke dag zorgvuldig of u geen uitslag of kleine wondjes ziet.

- Is dit wel het geval, dan laat u de ontvangsthalsband enkele dagen af.
- Raadpleeg uw dierenarts indien na 48 uur geen verbetering optreedt.
- De hals van uw huisdier en de contactpunten moeten elke week worden gereinigd met een washandje en een milde zeep. Spoel de zeep vervolgens goed uit.

Indien u de bovenstaande aanwijzingen niet zorgvuldig opvolgt, kan druknecrose ontstaan. Dit is een aandoening waarbij de huid wordt aangetast als gevolg van te lang en te nauw contact met de contactpunten.

Belangrijk: bevestig nooit een riem aan de halsband. Daarmee kunt u de contactpunten te dicht tegen de hals aan trekken. Bevestig een riem aan een afzonderlijke, nietmetalen halsband of een tuigje. Let daarbij erop dat de extra halsband geen druk uitoefent op de contactpunten.

Gebruiksvoorwaarden en beperking van aansprakelijkheid

1. Gebruiksvoorwaarden

Dit product wordt u aangeboden onder de voorwaarde dat u akkoord gaat met de hierin genoemde voorwaarden, beperkingen en bepalingen. Door dit product te gebruiken verklaart u zich akkoord met al deze voorwaarden, beperkingen en bepalingen.

2. Juist gebruik

Dit product is bedoeld als trainingshulpmiddel voor huisdieren. Mogelijk is het karakter van uw huisdier niet geschikt om dit product te gebruiken. Wij raden het gebruik van dit product af als uw huisdier minder dan 3,6 kg weegt of agressief is. Raadpleeg uw dierenarts of een gediplomeerd trainer als u niet zeker weet of dit product geschikt is voor uw huisdier.

Onder juist gebruik wordt ook verstaan het van begin tot eind doorlezen van de bij uw product geleverde handleiding en eventuele specifieke veiligheidsvoorschriften.

3. Geen onwettig of verboden gebruik

Dit product is alleen bedoeld voor gebruik met huisdieren. Dit trainingshulpmiddel voor huisdieren is niet bedoeld om schade toe te brengen, te verwonden of te provoceren. Gebruik van dit product op een manier waarop het niet is bedoeld kan strafbaar zijn.

4. Beperking van aansprakelijkheid

In geen geval kan Radio Systems Corporation aansprakelijk worden gehouden voor enige directe, incidentele, aanvullende, bijzondere of gevolgschade of enige andere vorm van schade die voortvloeit uit of in verband staat met het gebruik of misbruik van dit product. Alle risico's en aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik van dit product komen voor rekening van de koper.

5. Modification of Terms and Conditions

Radio Systems Corporation behoud zich het recht voor de voorwaarden, beperkingen en bepalingen waaronder dit product wordt aangeboden te wijzigen.

Veiligheidsvoorschriften

Denk eraan dat de PetSafe ingegraven omheining geen solide omheining is. Het systeem is bedoeld als afschrikmiddel, om uw huisdier er door middel van een statische stimulatie aan te helpen herinneren binnen de vastgestelde grens te blijven. Het is belangrijk de training regelmatig te herhalen voor een beter resultaat. Aangezien het tolerantieniveau voor statische stimulatie per dier verschilt, kan Radio Systems Corporation NIET garanderen dat het systeem huisdieren in alle gevallen binnen de vastgestelde grens zal houden. Niet alle huisdieren kunnen worden getraind de grens niet te overschrijden. Als u redenen hebt om aan te nemen dat uw huisdier een gevaar voor anderen kan vormen of zichzelf schade kan berokkenen indien hij niet binnen de omheining blijft, dient u NIET alleen op de PetSafe ingegraven omheining te vertrouwen om uw huisdier op uw terrein te houden. Radio Systems Corporation aanvaardt GEEN aansprakelijkheid voor schade aan eigendommen, financiële schade of enige gevolgschade die voortvloeit uit het gedrag van enig dier dat de grens oversteekt.

CECompliance

Deze apparatuur is getest en voldoet volledig aan de geldende EU-normen voor elektromagnetische compatibiliteit, de laagspanningsrichtlijnen en de R&TTE-richtlijnen. Raadpleeg de lokale bevoegde R&TTE- instanties als u van plan bent deze apparatuur te gebruiken buiten de EU. Ongeautoriseerde wijzigingen of aanpassingen aan de apparatuur die niet door Radio Systems Corporation zijn goedgekeurd, vormen een inbreuk op de Europese R&TTE-voorschriften. Hierdoor kan zowel uw gebruiksrecht op dit product als de garantie komen te vervallen.



Belangrijk advies met betrekking tot hergebruik

Respecteer de richtlijnen voor elektrisch en elektrotechnisch afval van uw land. Deze apparatuur moet worden hergebruikt. Geef het apparaat niet met de normale afvalverwerking mee als u het niet langer gebruikt. Lever het apparaat in waar u het hebt aangeschaft, zodat het door ons kan worden hergebruikt. Als dat niet mogelijk is, neemt u voor meer informatie contact op met de Klantendienst.

Productgarantie

Registreer uw product online op www.petsafe.net.

(€

Radio Systems Corporation 10427 Electric Avenue Knoxville, TN 37932 (865) 777-5404 www.petsafe.net 400-759-23

©Copyright 2006, Radio Systems Corporation